



- przymocować **2** za pomocą **1** do sufitu.
- przymocować linkę stalową **5** do **4** za pomocą klucza **6**, następnie element **4** wsunąć do **2** i docisnąć wkrętami **3** za pomocą klucza **6**.
- przymocować **9** do podłogi, za pomocą **10**.
- skrócić linkę stalową do odpowiedniej długości i przesadzić ją przez **7**, następnie na końcówkę zamontować **8**.
- nakręcić komponent **7** na **9**, tak aby uzyskać odpowiednie napięcie linki.